



## 1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La membrane pare vapeur SEMIN étant appliqué sur l'ensemble des chevrons, les suspentes pare vapeur sont vissées sur les chevrons. Afin de réaliser le plafond en plaques de plâtre, des suspentes sont vissées sur l'ensemble des suspentes pare vapeur. La fourrure Semin (ossature métallique) est ensuite clipsée sur les suspentes. Les plaques de plâtre peuvent être vissées sur l'ossature. L'espace ainsi constitué entre le pare vapeur et l'ossature métallique est étanche à l'air, Il permet de laisser passer l'ensemble des fluides électriques, VMC...

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	Suspente pare vapeur
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	78
	Largeur (en mm)	40
	Longueur (en mm)	55
	Poids (en kg)	0,06
<b>Matière</b>		Acier galvanisé
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	14,5
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	17,5
	Emballage unitaire : poids (en kg)	3
	Nombre de produits / colis (en pièces)	50

## 1 AVANTAGES

- Le pare vapeur n'est pas percé.
- Le système d'étanchéité à l'air est respecté

## 1 DOMAINE D'APPLICATION

- Montage d'un plafond en plaques de plâtre en dessous du pare vapeur.
- Ce qui permet de passer l'ensemble des fluides électriques, VMC... entre le pare vapeur et l'ossature métallique.

## 1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059

## 1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A04958
- Code barre : 3585501049583
- Conditionnement : 50 pièces par boîte

## 1 MISE EN ŒUVRE

1. La membrane pare vapeur SEMIN étant appliqué sur l'ensemble des chevrons, les suspentes pare vapeur sont vissées sur les chevrons.
2. Visser ensuite les suspentes sur l'ensemble des suspentes pare vapeur.
3. La fourrure Semin est ensuite clipsée sur les suspentes. Et les plaques de plâtre peuvent être vissées sur l'ossature.



1.



2.



3.

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Pare vapeur : On y accroche la suspente
- Suspentes : à insérer sur la suspente pare vapeur
- Fourrures : à insérer sur la suspente classique