

## Protection hydrofuge

Protection des sols  
incolore.

**CIRCULABLE**

**IMPERMÉABILISANT**

**INVISIBLE**



### COMPOSITION

A base de résines fluorées en phase solvant.



### CARACTÉRISTIQUES

**Densité** \_\_\_\_\_ 0,76 +/- 0,03.

**Rendement** \_\_\_\_\_ Très variable suivant les porosités.

Elle peut atteindre plus de 30 m<sup>2</sup>/litre pour des grès céram.

1 litre de produit traite entre 3 et 15 m<sup>2</sup>.

**Séchage** \_\_\_\_\_ 4 heures.



### PARTICULARITÉS

#### SOLS EXTÉRIEURS :

Protège efficacement et en profondeur, terres cuites, pierres naturelles, marbres, grès, grès céram, dalles en béton, dalles en ciment, contre toutes matières grasses, huiles, huiles moteur, mêmes bouillantes.

- Effet perlant prononcé.
- Ne colore pas.
- Ne laisse pas de vernis en surface.
- Insensible aux UV.
- Empêche la pénétration des corps gras.
- Laisse respirer le support.
- Durcisseur de matériaux.



**3 à 15  
m<sup>2</sup>/L**

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Se protéger les yeux d'éventuelles projections.
- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

## EMPLOI :

**Matériel d'application :** Pinceau plat ou rouleau.

**Nettoyage des outils :** White-Spirit.

#### Précaution d'emploi :

Toute surface traitée par IMPER ANTI TACHE doit être nettoyée par des détergents neutres, savon noir par exemple.

Eviter les détergents trop alcalins.

#### MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer généreusement une couche d'IMPER ANTI TACHE.
- Laisser sécher 4 à 8 heures suivant la température du lieu d'application.
- Quand le matériau a repris sa couleur d'origine, refaire une application jusqu'à saturation. Essuyer avec un mouilleur ou une serpillière les dépôts trop importants.
- Pour obtenir une excellente résistance à l'huile, il est impératif de traiter jusqu'à refus.
- Vérifier l'état de saturation du support en faisant le test de la goutte d'eau : quelques gouttes d'eau jetées sur la surface traitée doivent perler ; si tel n'est pas le cas, il conviendra de refaire une application d'IMPER ANTI TACHE.

#### Fonds :

- Sur matériaux propres, solides et sains, secs en surface.
- Nettoyage des pierres : le choix de la méthode de nettoyage, sera fonction de la nature du support et du degré de salissures. Le nettoyage ne devra pas attaquer la surface de la pierre.
- Dans les cas délicats, nettoyer à l'eau vaporisée, suivi d'un brossage et d'un rinçage.
- Un micro-sablage peut être préférable au nettoyage à l'eau.

#### CONDITIONNEMENT :

1 litre – 5 litres – 10 litres.

MISE A JOUR MAI 2012.

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un intensif travail de mise au point et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs devront être conformes à ceux énumérés aux D.T.U. 59-1, 59-2, 59-3 et autres D.T.U. en vigueur.